

Impostazioni di connessione (panoramica)

La tabella nelle pagine seguenti fornisce una panoramica delle impostazioni di connessione possibili e del loro significato.

Tipo di collegamento	
ETHERNET	Collegamento di rete. PostBase Mini comunica con l'infrastruttura Francotyp-Postalia (FPI) attraverso internet. <i>(Preimpostazione fissa, non modificabile.)</i>
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Protocollo di comunicazione che permette il collegamento automatico a una rete.
DHCP = ABILITATO	Selezionate questa impostazione, se la vostra rete supporta il DHCP. <i>(Preimpostazione di fabbrica)</i>
DHCP = DISABILITATO	Selezionate questa impostazione, se la vostra rete non supporta il DHCP. Per la configurazione manuale della connessione di rete dovete inserire uno dopo l'altro i seguenti parametri: – Indirizzo IP statico per la vostra PostBase Mini – Subnet-mask – Standard-gateway – Indirizzo IP del server DNS. Rivolgersi al proprio amministratore di rete per eventuali domande. <u>Nota:</u> Per immettere l'indirizzo IP bisogna inserire anche i punti!

Proxy-Server	Server, che fa da “ponte” tra una rete aziendale (intranet) e internet.
PROXY = DISABILITATO	Selezionate questa impostazione, se la vostra rete non utilizza un proxy-server. <i>(Preimpostazione di fabbrica)</i>
PROXY = ABILITATO	Selezionate questa impostazione, se la vostra rete utilizza un proxy-server. Dovete quindi inserire i seguenti parametri: – Indirizzo IP o nome alias del proxy-server – Numero di porta. Rivolgersi al proprio amministratore di rete per eventuali domande.
Autenticazione-Proxy <i>(solo con Proxy = Abilitato)</i>	Controllo di accesso al proxy-server (nome utente e password).
DISABILITATO	Selezionate questa impostazione, se il vostro proxy-server non richiede registrazione. <i>(Preimpostazione di fabbrica)</i>
ABILITATO	Selezionate questa impostazione, se il vostro proxy-server richiede una autenticazione. Sono richieste le seguenti immissioni: – Nome utente per l’accesso al proxy – Password. Rivolgersi al proprio amministratore di rete per eventuali domande.



Se la vostra rete supporta solo dispositivi espressamente autorizzati, l’amministratore di rete ha bisogno dell’indirizzo MAC della vostra PostBase Mini. Potete trovarlo nel menu “Gestisci Connessione: Settaggi Connessione”.



Informazioni per gli amministratori di rete

La PostBase Mini richiede un collegamento di rete (ethernet) con una velocità minima di trasmissione di 10 Mbit/sec, che le permetta (tra le altre cose) di ricaricare il credito di affrancatura dal server Francotyp-Postalia. Si consigliano cavi di rete di classe CAT5E.

Per la trasmissione si utilizza normalmente il protocollo di comunicazione TCP/IP (solo v4), tramite una connessione “https” con cifratura TLS v1.2 attraverso la **porta 443**. In rari casi viene utilizzata anche una connessione “https” attraverso la **porta 80**. Entrambe le porte devono essere aperte nel vostro Firewall. Tentativo di stabilire una connessione a *.francotyp.com in corso.