

Caricare l'affrancatura

Durante il caricamento dell'affrancatura, la PostBase stabilisce il collegamento al centro dati e scarica l'intero importo ordinato.

Si prega di considerare quanto segue Solo quando l'importo depositato nel centro dati è disponibile per la vostra PostBase, è possibile caricare il credito (l'affrancatura) nella PostBase.

Se sono stati creati utenti, è possibile che il caricamento dell'affrancatura non sia disponibile. In questo caso, consultare l'amministratore del sistema.



Caricare l'affrancatura

- Assicurarsi che tutte le impostazioni per la comunicazione siano corrette.
- Aprire il MENU.
- Selezionare SCARICO CREDITO.
- Selezionare SCARICA CREDITO.
- Confermare con CONTINUA.

PostBase stabilisce il collegamento al centro dati e scarica l'intero importo ordinato. Il processo successivo si svolge automaticamente. Attendere prego. Lo scambio di dati può richiedere alcuni minuti.

Il caricamento termina con la visualizzazione del saldo attuale.

La ricevuta del caricamento può essere visualizzata e stampata con REPORT.

Sincronizzare

Per la sincronizzazione dei dati richiesta regolarmente tra l'affrancatrice e il centro dati è disponibile la funzione "TDC-SYNCR0". La PostBase segnala quando è il momento di stabilire un contatto con il centro dati /TDC).



Sincronizzare

- Assicurarsi che tutte le impostazioni per la comunicazione siano corrette.
- Aprire il MENU.
- Selezionare SCARICO CREDITO.
- Selezionare TDC-SYNCR0.
- Confermare con CONTINUA.

PostBase stabilisce un collegamento al centro dati. Il processo successivo si svolge automaticamente. Attendere prego. Lo scambio di dati può richiedere alcuni minuti.

Il caricamento termina con la visualizzazione del saldo attuale.

- Terminare l'operazione con OK.



La ricevuta dell'ultimo caricamento può essere visualizzata e stampata con REPORT.