


## Affrancare

### Impostazione del timbro d'affrancatura



Impostazione del timbro pubblicitario

Impostare valore d'affrancatura / prodotto postale

Data

Vostra pubblicità

€ 1.23

GG.MM.AA

20 g

Caratteristiche del prodotto

Centro Costo 1

Prodotto 1

+

Prodotto 1 € 1.23 20 g

Prodotto 2 € 2.34 50 g

Prodotto 3 € 3.45 500 g

Menu

Aprire l'elenco di scelta con altre selezioni rapide

Selezioni rapide (impostare prodotti postali)

Aprire il menu:  
 - Modificare la data  
 - Cambiare centro di costo


Per dettagli sul timbro d'affrancatura della compagnia postale del vostro paese consultate l'allegato specifico per paese delle istruzioni per l'uso.



Per sapere come impostare il timbro d'affrancatura comodamente dal PC, con l'aiuto di un software di controllo per PC di Francotyp-Postalia (es. Navigator-Basic) ottenibile separatamente, consultate il manuale utente del software per PC.


## Applicazione ed affrancatura della busta

La PostBase Mini può affrancare cartoline postali e buste con uno spessore massimo di 6 mm. Per le spedizioni di spessore maggiore si consiglia di affrancare la busta vuota o di impiegare etichette con una lunghezza di almeno 140 mm. Potete ordinare etichette adesive adatte alla PostBase Mini da Francotyp-Postalia.



PostBase Mini è pronta per l'affrancatura

Quando PostBase Mini mostra il menu d'affrancatura con le impostazioni desiderate per il timbro d'affrancatura, potete applicare le spedizioni da affrancare.



- Applicare la busta:
  - il lato da stampare deve essere rivolto verso l'alto
  - bordo superiore in avanti.
- Posizionare la busta nel bordo destro della fessura delle buste e spingerla dentro fino al fermo.

Non appena il sensore (situato nell'angolo posteriore destro della fessura delle buste) ha individuato la presenza della busta, la PostBase Mini la bloccherà per eseguire quindi la stampa del timbro (affrancatura).

Durante l'affrancatura, un messaggio sul display fornisce informazioni sulla procedura di stampa in corso.

La busta potrà essere prelevata solamente quando sul display appare di nuovo il menu di affrancatura e dopo che la PostBase Mini ha rilasciato la busta.

