


Affrancatura



Accensione

oppure

Attivare lo stato di riposo

tramite il tasto **C**.




Impostazione del timbro:

- valore d'affrancatura
- timbro pubblicitario
- timbro del tipo di spedizione.



Controllo del timbro della data e del giorno.


Impostazione centro di costo.



Inserimento della busta...

...la optimail stampa il timbro ed espelle quindi a destra la busta affrancata.

Guida rapida optimail



Cosa bisogna sapere ...

La guida rapida è rivolta esclusivamente a utenti che sono già familiarizzati con l'impiego dell'affrancatrice optimail.

La guida rapida contiene una selezione delle funzioni più frequentemente utilizzate. La descrizione completa ed esauriente di tutte le funzioni è da apprendere nelle istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso vanno lette anche per avvertenze importanti


- relative all'impiego previsto
- relative all'impiego sicuro della optimail
- relative all'impiego come timbro di posta in arrivo
- relative all'installazione e messa in funzione
- relative a manutenzione, cura e al servizio di assistenza
- relative al rimedio di eventuali inconvenienti.

Italiana Audion S.R.L.
Via Pomponazzi No. 9
20141 Milano


Tel. 02 - 89 54 60 86
Fax 02 - 89 54 84 62

e-mail: info@fp-audion.it
Internet: www.fp-audion.it

Impostazione del timbro / affrancatura



Display e tastiera



1) Marchio per speciali tipi di spedizione.
2) Solo la funzione "Timbro di posta in arrivo".
3) Terminare la funzione "Timbro di posta in arrivo" oppure "Stampa centro di costo/rapporto registro".